



— schwere Arbeit,  
400 W Wärmeabgabe

- - - leichte Arbeit,  
200 W Wärmeabgabe

..... sitzende Arbeit,  
100 W Wärmeabgabe

1 ausgeatmete Luft  
2 Schutzräume  
3 MAK - Wert für Industrie  
4 Maximum für Büros  
5 Pettenkofer - Wert  
6 Außenluft