



Legende

- 01 BHKW - EcoPower
- 02 Wärmepumpe
- 03 Wärmepumpe
- 04 Multifunktionsspeicher MTL 2.000 Liter
- 05 Pufferspeicher 2.000 Liter
- 06 Ausdehnungsgefäß Trinkwasser
- 07 Ausdehnungsgefäß Kälte (Erdwärmanlage)
- 08 Ausdehnungsgefäß Heizung
- 09 Ausdehnungsgefäß Einzelabsicherung Heizung
- 10 Sicherheitsventil - Kälte
- 11 Wärmetauscher Passivkühlung
- 12 Umwälzpumpe - Gebäudeheizung
- 13 Umwälzpumpe - Lüftungsanlage
- 14 Umwälzpumpe - BHKW
- 15 Umwälzpumpe - Wärmepumpe
- 16 Umwälzpumpe - Speicherladung
- 17 Umwälzpumpe - Speicherdurchladung
- 18 Umwälzpumpe - Pufferrückladung WWB
- 19 Umwälzpumpe - Passivkühlung
- 20 Kälte-/ Wärmezähler - Gebäudeheizung
- 21 Kälte-/ Wärmezähler - Lüftungsanlage
- 22 Wärmezähler - Speicherladung
- 23 Sicherheitsventil - Heizung
- 24 Absorbtionsluftabscheider
- 25 Sicherheitsventil - Trinkwasser
- 26 Sole-Ausgleichsbehälter
- 27 Dreiwegemischer mit Stellmotor 220 s (Heizen/ Kühlen)
- 28 Dreiwegemischer mit Stellmotor 120 s (Heizen/ Kühlen)
- 29 Wärmezähler - Puffer-Entladung
- 30 Wärmezähler - MTL-Entladung
- 31 Wärmezähler - BHKW-Anlage
- 32 Thermo-Mischventil - WWB